

1. УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПРОВОДКИ В МЕСТАХ КРЕПЛЕНИЙ





2. ИСПОЛЬЗУЯ УРОВЕНЬ НАКЛЕЙТЕ ШАБЛОН НА СТЕНУ



3. СДЕЛАЙТЕ ОТМЕТКИ НА СТЕНЕ



4. ПРОСВЕРЛИТЕ 3 ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КАЖДОГО КРЕПЛЕНИЯ, ВСТАВЬТЕ ДЮБЕЛЬ И ЗАКРУТИТЕ

 **Kronco**
Premium fire



5. ПОВЕСЬТЕ КАМИН НА КРЕПЛЕНИЯ



6. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КАМИН НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕН



7. ДВИГАЙТЕ КАМИН ВЛЕВО ИЛИ ВПРАВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ (НЕ БОЛЕ ТРЕХ САНТИМЕТРОВ)

